NEDERLANDS

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Inhoud verpakking

U vindt de volgende items in de verpakking van de Conceptronic muis:

- Conceptronic muis (CLLM5BTRV)
- Deze meertalige snelstart gids
- Garantiekaart en boekje CE-verklaring

2. Installatie en gebruik

De muis op uw computer aansluiten

- Zet uw computer aan.
- Sluit de USB stekker van de muis aan op een vrije USB poort van uw computer.

De muis wordt automatisch herkend en geïnstalleerd. Installatie van stuurprogramma's is niet nodig.

Instellingen wijzigen

Met behulp van de DPI knop in het midden van de muis kunt u de gevoeligheid van de muis instellen. U kunt kiezen tussen 800Dpi (langzaam maar nauwkeurig) en 1600Dpi (snel maar minder nauwkeurig).

Tevens kunt u verschillende muisinstellingen wijzigen onder de keuze '**Muis**' van het configuratiescherm. Het gaat hier om de standaard Windows instellingen die voor iedere muis beschikbaar zijn.

Veel plezier met uw Conceptronic muis.

CONCEPTRONIC®

The Concept of Global Communication

Multi Language Quick Guide

Optical Travel Mouse

CLLM5BTRV

LoungeCollection

Version 1.0

ENGLISH

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic mouse:

- Conceptronic mouse (CLLM5BTRV)
- This multi language quick guide
- Warranty card & CE declaration booklet

2. Installation & usage

Connecting the mouse to your computer

- Turn on your computer.
- Connect the USB connector of the mouse to a free USB port on your computer.

The mouse will be recognized and installed automatically. No driver installation is required.

Changing mouse settings

With the Dpi switch below the scroll wheel, you can change the sensitivity of the mouse. You can choose between 800Dpi (slow but accurate movement) and 1600Dpi (fast but less accurate movement).

You can also customize several mouse settings through the '**Mouse**' option in the control panel. These settings are default windows settings, available for every mouse.

Enjoy the use of your Conceptronic mouse.

ESPANOL

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Contenido del paquete

El paquete del ratón de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

- Ratón CLLM5BTRV de Conceptronic.
- Esta guía rápida en varios idiomas.
- Tarjeta de garantía y folleto de declaración de conformidad de la CE.

2. Instalación y utilización

Conexión del ratón a su ordenador

- Encienda el ordenador.
- Conecte el conector USB del ratón a un puerto USB libre de su ordenador.

El ordenador detectará e instalará el ratón automáticamente. No se necesita instalar ningún driver.

Cambiar la configuración del ratón

Puede cambiar la sensibilidad del ratón con el selector DPI situado debajo de la rueda de desplazamiento. Puede escoger entre 800 DPI (movimiento lento pero preciso) y 1.600 DPI (movimiento rápido pero menos preciso).

También puede personalizar varios aspectos del ratón mediante la opción "**Ratón**" del panel de control. Estos aspectos son parámetros predeterminados de Windows, disponibles para cualquier ratón.

Disfrute del uso de su ratón de Conceptronic.

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Packungsinhalt

In der Verpackung der Conceptronic Maus ist Folgendes enthalten:

- Conceptronic Maus (CLLM5BTRV)
- Diese mehrsprachige Schnellanleitung
- Garantiekarte und Broschüre mit CE-Erklärung

2. Installation & Verwendung

Anschließen der Maus an den Computer
- Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Stecken Sie den USB-Stecker der Maus in einen freien USB-Port Ihres Computers ein.

Die Maus wird automatisch erkannt und installiert. Keine Treiberinstallation erforderlich.

Ändern der Mauseinstellungen
Über den Dpi-Schalter unter dem Scrollrad können Sie die Mausempfindlichkeit einstellen. Sie haben die Wahl zwischen 800 dpi (langsame, jedoch präzise Bewegungen) und 1600dpi (schnelle, jedoch weniger präzise Bewegungen).

Sie können außerdem über die **‚Maus'**-Option in der Systemsteuerung verschiedene Einstellungen der Maus Ihren eigenen Anforderungen anpassen. Bei diesen Einstellungen handelt es sich um Standard-Windows-Einstellungen, die für alle Mäuse verfügbar sind.

Viel Spaß mit Ihrer Conceptronic Maus.

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants sont fournis dans le paquet avec la souris de Conceptronic :

- Souris de Conceptronic (CLLM5BTRV)
- Ce guide de démarrage rapide en plusieurs langues
- Carte de garantie et brochure de déclaration CE

2. Installation et Utilisation

Branchement de la souris sur votre ordinateur.
- Allumez votre ordinateur.
- Branchez le connecteur USB de la souris sur un port USB libre de votre ordinateur.

La souris est automatiquement détectée et installée. Aucune installation de driver n'est nécessaire.

Modifier les paramètres de la souris
Vous pouvez modifier la sensibilité de la souris avec l'interrupteur Dpi sous la molette. Vous pouvez la régler sur 800 Dpi (mouvement lent mais précis) ou 1600 Dpi (mouvement rapide mais moins précis).

Vous pouvez personnaliser plusieurs paramètres de la souris grâce à l'option "**Souris**" du panneau de configuration. Ces paramètres sont les paramètres par défaut de Windows, disponibles pour toutes les souris.

Profitez dès à présent de votre Micro Souris USB de Conceptronic.

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Contenuto della confezione

La confezione il mouse di Conceptronic deve contenere i seguenti componenti:

- Mouse di Conceptronic (CLLM5BTRV)
- La presente guida multilingue
- Scheda di garanzia e Dichiarazione di conformità CE

2. Installazione e uso

Come collegare il mouse al computer
- Accendere il computer.
- Collegare il connettore USB del mouse a una porta USB disponibile del computer.

Il mouse verrà riconosciuto e installato automaticamente. Non è necessaria nessuna installazione di driver.

Come cambiare i parametri di configurazione del mouse
Attraverso il l'interruttore DPI sotto alla rotella di scorrimento è possibile modificare il livello di sensibilità del mouse. È possibile scegliere fra 800Dpi (movimento lento ma accurato) e 1600Dpi (movimento veloce ma meno accurato).

È anche possibile personalizzare diversi parametri del mouse accedendo all'opzione **"Mouse"** nel pannello di controllo. Tali parametri sono quelli di default di Windows, disponibili per qualsiasi mouse.

Divertitevi a usare il mouse di Conceptronic.

Conceptronic CLLM5BTRV

1. Conteúdo da embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do rato da Conceptronic:

- Rato da Conceptronic (CLLM5BTRV)
- Este manual de instalação rápida multilingue
- Garantia e Declaração de conformidade CE

2. Instalação e utilização

Ligar o rato ao seu computador
- Ligue o seu computador.
- Ligue a ficha USB do rato a uma porta USB livre do seu computador.

O rato é automaticamente reconhecido e instalado. Não é necessária a instalação de qualquer controlador.

Mudar as configurações do rato
Com o botão Dpi que fica debaixo da roda de deslocamento, pode alterar a sensibilidade do rato. Pode escolher entre 800 Dpi (movimento lento mas preciso) e 1600 Dpi (movimento rápido mas menos preciso).

Também pode personalizar várias configurações do rato através da opção **'Mouse'** (Rato) do Painel de Controlo. Estas configurações são as configurações predefinidas do Windows, disponíveis para todos os ratos.

Divirta-se com o seu rato da Conceptronic.